

**Il existe 2 grands types de charpentes : les charpentes traditionnelles et les fermettes industrialisées.**

**Les fermettes industrialisées :**

Ces systèmes légers et économiques sont rapides à mettre en œuvre. C'est une charpente bon marché, cependant l'inconvénient majeur des fermettes est que les combles sont non aménageables même non utilisables pour y ranger des objets.

**Les charpentes traditionnelles :**

Ce type de charpente est plus cher, mais elle permet en revanche d'aménager les combles. C'est une pièce supplémentaire.

**Les nouvelles charpentes se tournent vers les poutres composites, fabriquées industriellement, mais qui présentent des qualités techniques supérieures au bois naturel.**

**Les poutres en L**

Elles sont composées d'un panneau de fibres dures OSB ou en acier, assemblé à deux membrures très résistantes.

Légères et performantes, stables dimensionnellement, elles utilisent les caractéristiques optimales de chaque matériau.

**Le lamellé-collé**

C'est une solution industrielle de remplacement du bois massif qui associe des lamelles de bois assemblées par collage en plusieurs épaisseurs pour former des poutres très résistantes. Le lamellé-collé présente une grande souplesse de conception à un moindre coût.

